



**Pure Berkey**<sup>®</sup>

M&L Distribution / Pure-Berkey Duarrefstrooss 25 Binsfeld, 9946 Luxembourg

# ENTRETIEN PÉRIODIQUE DU BERKEY



**2020**





Après une utilisation intensive, les pores de votre Black Berkey finiront par se saturer (+3 années d'eau de distribution dans ce cas-ci).

Si le temps nécessaire à un cycle s'allonge de plusieurs heures, un premier nettoyage s'impose.



Frottez énergiquement avec un scotch brite, **uniquement avec de l'eau claire.**

**Ne pas utiliser de produits détergents sur vos Black Berkey.**

**Ne pas jamais nettoyer les éléments au lave vaisselle.**

Continuer à frotter jusqu'à l'élimination du dépôt.

Les pores du Black Berkey réapparaîtront au fur et à mesure.

Rincer à l'eau claire.







## Réamorçage des éléments



Placer en inverse le papillon sur la tige filetée.



Placer le joint d'amorçage sur le papillon.



Maintenir fermement le joint contre le robinet et faire couler l'eau à faible pression jusqu'à apparition de perles d'eau sur toute la surface du Black Berkey.

La solution la plus simple est d'utiliser la seringue fournie par Pure Berkey avec votre Berkey





Vérifier l'état des joints, les remplacer si nécessaire.



Placer les joints sur les éléments purificateur.



Remonter les éléments purificateurs sur la cuve supérieure.

Utiliser un désinfectant de classe médicale pour stériliser vos cuves après chaque nettoyage.



Vérifier le serrage et l'état général des éléments d'obturation si vous n'avez pas tous les Black Berkey installés.



Nettoyer la base en caoutchouc de la cuve inférieure.



Il peut se former un dépôt calcaire dans la cuve inférieure, nettoyer l'inox avec du vinaigre, rincer à l'eau claire.

Sécher avec un chiffon propre.

Utiliser un désinfectant de classe médicale pour stériliser vos cuves après chaque nettoyage.





Il est possible après un certain temps que des marques tenaces se fixent sur l'acier inoxydable du Berkey.



Il suffit alors d'utiliser simplement un peu de dentifrice sur un chiffon.

De frotter délicatement en effectuant des petits cercles. Ne jamais utiliser de scotch brite sur les surfaces intérieures et extérieures du Berkey sous peine de rayer l'acier inoxydable.



Rincer abondamment à l'eau claire.

Utiliser un désinfectant de classe médicale pour stériliser vos cuves après chaque nettoyage.

# Pure Berkey®



## Attention !

Si vous avez une eau dite « dure » (+30° fr) vous devrez nettement augmenter les fréquences de nettoyage (tous les trimestres minimum) sous peine de voir apparaître une croûte de tartre à la surface de vos Black Berkey qu'il sera très difficile de faire partir.

*La saturation des Black Berkey par le calcaire ne rentre en aucuns cas sous la garantie fabricant.*

**Entretien terminé ! vous êtes bon pour quelques milliers de litres d'eau pure supplémentaires.**

